








VIZULO Stellar LED Line S080/S180

Mounting instruction Montāžas instrukcija Монтажная инструкция





23/01/2016

SIA VIZULO
Laucu Lejas, Iecava, Latvia, LV-3913
www.vizulo.com

vizULO

Dimensions Izmēri Размеры



Netto Weight Neto Svars Нетто Вес

S080

46,6 gr

S180


105,4 gr

Placement Izvietojums Расположение


LED modules should be mounted on a metal plate

LED moduļus ir jānostiprina uz metāla plates



LED модули должны быть закреплены на металлическую основу



Distance
Attālums
Расстояние






Module connection
Moduļu savienošana
Подключение модулей




Wiring diagram for LED driver Slēguma shēma LED barošanas blokam Схема подключения блока питания

the maximum quantity of LED modules connected in series
 virknē savienotu LED moduļu maksimālais skaits
 максимальное количество соединенных последовательно модулей СИД


S180	$K_{max} = 10$
S080	$K_{max} = 20$



How to connect LED driver to DMX interface
LED barošanas bloka pieslēgšana pie DMX interfeisa
Как подключить драйвер СИД на интерфейс DMX



Wiring diagram for DMX interface Slēguma shēma DMX interfeisam Схема подключение интерфейс DMX





WARNING!

- Do not touch LED modules!
- Do not put any tools or other items on LED modules!
- In case any LED is physically damaged (example shown below) the warranty is void.

BRĪDINĀJUMS!

- Neaiztikt LED moduļus!
- Nenovietot instrumentus vai citus priekšmetus uz LED moduļiem!
- Mehānisku LED bojājumu gadījumā (skatīt piemēru zemāk) apmaiņas garantija nav spēkā.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикасаться к LED модули!
- Не ставить на LED модули инструменты или другие предметы!
- В случае механических повреждений LED (см. ниже) гарантийного обмена не будет.

